



### Комплектация

Magic Star Speaker  
Инструкция  
Кабель для зарядки/для передачи данных  
Подвесное кольцо




### Схематическое изображение устройства



### Включение и выключение

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить или выключить устройство. Если в течение 2 минут не подключаются устройства или в течение 10 минут не воспроизводится музыка, Beva Magic Star Bluetooth Speaker автоматически отключается, чтобы не беспокоить вас и чтобы сэкономить электроэнергию.



### Воспроизведение/Пауза

Нажмите на кнопку, чтобы включить воспроизведение музыки или поставить ее на паузу.

### Кнопка переключения функций

Нажмите на кнопку, чтобы включить воспроизведение музыки по Bluetooth или с TF карты. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выключить текущее подключение по Bluetooth.


### Использование

#### Регулирование громкости


В процессе проигрывания музыки нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы прибавить или убавить громкость.

#### Выбор предыдущего или следующего трека

В процессе проигрывания нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы выбрать предыдущий или следующий трек.



### Подключение Bluetooth или TF карты



#### Bluetooth подключение

1. Если Beva Magic Star Bluetooth Speaker включен, он автоматически переходит в режим поиска устройств по Bluetooth. В это время индикатор начинает быстро мигать.
2. Включите Bluetooth на смартфоне, выберите «BEVA-M1».
3. Постоянно горящий белый индикатор указывает на успешное сопряжение устройств. (Если в вашем устройстве старая версия Bluetooth, вам понадобится

ввести пароль для подключения «0000»).

4. После успешного сопряжения устройств откройте в вашем смартфоне музыкальный проигрыватель и выберите любимый трек.
5. В Beva Magic Star Bluetooth Speaker есть функция памяти. Включите Bluetooth на смартфоне, который ранее уже сопрягался с устройством, и спустя 30 секунд Beva Magic Star Bluetooth Speaker автоматически выполнит Bluetooth подключение.

## Подключение Bluetooth или TF карты

Подключение TF карты

1. После включения Beva Magic Star Bluetooth Speaker сразу обнаружит наличие TF карты и сможет воспроизвести все ее содержимое.
2. Если перед включением устройства вы не вставили TF карту, сначала выполните Bluetooth подключение.
3. По умолчанию для данного устройства приоритетным является воспроизведение файлов с TF карты. Даже если в текущее время устройство подключено к другим smart девайсам по Bluetooth, как только вы вставите TF карту, Beva Magic Star Bluetooth Speaker сначала остановится на паузу, а затем начнет воспроизводить содержимое TF карты.
4. Во время воспроизведения содержимого TF карты вы легко можете переключиться в режим Bluetooth подключения, нажав на кнопку «».

## USB флешка

Во время воспроизведения файлов с TF карты подключите устройство к компьютеру, используя USB кабель. Beva Magic Star Bluetooth Speaker сначала остановится на паузу, после чего переключится в режим воспроизведения содержимого с USB флешки. В данном режиме вы можете скопировать ваши любимые песни с компьютера на TF карту.

## Зарядка устройства

Beva Magic Star Bluetooth Speaker оснащен литий-полимерной батареей большой емкости. Батарея может многократно использоваться. Есть два метода зарядки Beva Magic Star Bluetooth Speaker: от компьютера или адаптера питания.

Зарядка от компьютера через USB кабель: Используя USB кабель, подключите Beva Magic Star Bluetooth Speaker к компьютеру, после чего начнется зарядка устройства.

Зарядка от адаптера питания: Используя кабель питания, подключите Beva Magic Star Bluetooth Speaker к адаптеру питания, после чего начнется зарядка устройства.

\*Во время зарядки устройства индикатор состояния горит красным цветом. После полной зарядки устройства индикатор выключается.

## Индикатор состояния

Быстро мигающий индикатор белого цвета указывает, что устройство ожидает Bluetooth подключения.

Медленно мигающий индикатор белого цвета указывает на режим воспроизведения файлов с TF карты.

Постоянно горящий индикатор белого цвета указывает на успешное сопряжение устройств по Bluetooth или на режим воспроизведения файлов по Bluetooth.

Постоянно горящий индикатор красного цвета указывает на режим подзарядки устройства.

Если красный индикатор выключился, Beva Magic Star Bluetooth Speaker полностью зарядился.

## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

### Проблемы с воспроизведением файлов

1. Убедитесь, что смартфон находится в пределах зоны действия Bluetooth (менее 10м). Сигнал будет ослаблен, если между устройствами есть какие-то преграды.
2. Проверьте уровень заряда Beva Magic Star Bluetooth Speaker. Если уровень заряда низкий, своевременно зарядите устройство.

### Устройство не находит Beva Magic Star Bluetooth Speaker. Проблемы с сопряжением устройств

1. Убедитесь, что функция Bluetooth сопряжения Beva Magic Star Bluetooth Speaker включена (быстро мигает индикатор белого цвета).
2. Убедитесь, что устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (менее 10м).
3. Убедитесь, что смартфон или другие Smart Bluetooth устройства поддерживают соглашение A2HP. Проверьте, установлена ли последняя версия драйверов Bluetooth.
4. Убедитесь, что Beva Magic Star Bluetooth Speaker уже не подключен к смартфону или другим Smart Bluetooth устройствам.
5. Убедитесь, что Beva Magic Star Bluetooth Speaker не подключен к компьютеру через USB кабель, включите режим USB флешки.

6. Повторно включите и установите Bluetooth сопряжение на смартфоне.

### Невозможно подключиться к Beva Magic Star Bluetooth Speaker

1. Новое устройство не может подключиться к данному девайсу, если Beva Magic Star Bluetooth Speaker уже подключен к смартфону или другим Smart Bluetooth устройствам.
2. Выключите Bluetooth на смартфоне, после чего отключится текущее сопряжение устройств. Выполните новое подключение к Beva Magic Star Bluetooth Speaker уже с другого устройства.

## Основные параметры

Модель: BABY-M1;

Размер: W134.5 x H84.5 x D45 мм;

Соответствует стандарту Bluetooth V2.1 + EDR (A2DP);

Дальность передачи данных: <10 (В некоторой степени дальность передачи данных зависит от условий окружающей среды и от настроек Bluetooth на смартфоне);

Напряжение USB зарядки: DC 5V;

Выходная мощность: 1.5 W;

Батарея: 3.7V/450 mAh литий-полимерная батарея;

Время проигрывания: приблизительно 6 часов (при громкости звука на уровне 50%);

Вес: 101г.

## Меры предосторожности

1. Не рекомендуется использовать данное устройство в помещениях с повышенной температурой, высокой влажностью или рядом с легковоспламеняющимися веществами, чтобы избежать возникновения поломки или короткого замыкания.
2. Не рекомендуется устанавливать данный девайс рядом с устройствами с сильным магнитным полем.
3. Не бросайте устройство в воду или другие жидкости.
4. Не бросайте устройство, чтобы избежать возникновения поломки.
5. Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать его поломки.
6. Не используйте химические растворители для чистки устройства. Во время чистки устройство должно быть выключенным и не может заряжаться.

## Меры предосторожности

7. Если вы не пользуетесь устройством, отключите его от питания, чтобы не допустить расхода электроэнергии.
8. Особое напоминание: перед использованием устройства зарядите его, используя кабель для зарядки, который прилагается в стандартной комплектации.

Это детское радио, в котором можно прослушать разные рассказы, песни, аудиокнижки, иностранный язык, стихотворения, музыку и многое другую обучающую информацию. Это поможет с раннего возраста всесторонне развить вашего ребенка.

Для данной функции необходимо скачать и установить «Beva» APP. Методы установки приложения:

1. Используйте смартфон, чтобы отсканировать QR-код и сразу же скачать и установить приложение.

## Beva APP

QR-код для установки Beva APP



2. В APP Store найдите «Beva» APP, скачайте и установите приложение.

